



**Montaje de la Junta Blutop® y Blutop® Vi**  
Blutop® o Blutop® VI – Recomendaciones de instalación


**1**  
Limpiar




**2**  
Lubricar pista de junta




**3**




**4**  
Presentar junta




**5**  
Colocar junta




**6**  
Ajustar junta




**7**  
Lubricar la junta



**8**  
Lubricar el liso






**Montaje de la Junta Blutop® y Blutop® Vi**  
Blutop® o Blutop® VI – Recomendaciones de instalación


**9**

Verificar las dimensiones del chaflán




**11**

Verificar profundidad de enchufado




**10**

Enchufado alineado



**12**

Verificar la correcta posición de la junta



**13**

Dar la desviación angular a posteriori

